

## INSERTATRICE MANUALE A LEVE LUNGHE SAR004



### SAR004


INSERTATRICE MANUALE A LEVE  
LUNGHE PER INSERTI:  
M4, M5, M6, M8, M10

#### DOTAZIONE:

- 6 testine
- 6 tiranti

#### ELENCO RICAMBI

Codice	Descrizione	Q.tà	Codice	Descrizione	Q.tà
SAR004-01	Pomello	1	SAR004-23	Corpo connessione a T	1
SAR004-02	Supporto pomello	1	SAR004-24	Bussola filettata intermedia	1
SAR004-03	Canotto avvitatore	1	SAR004-25	Dado ferma tirante	1
SAR004-04	Ghiera di registro	1	SAR004-26	Grano serraggio tirante	1
SAR004-05	Sfera	2	SAR004-28	Corpo esterno	1
SAR004-06	Corpo esterno avvitatore	1	SAR004-29	Dado regolazione canotto	1
SAR004-07	Tappo chiudi ghiera	1	SAR004-30	Canotto regolabile	1
SAR004-08	Cuscinetto	2	SAR004-M3	Tirante M3	1
SAR004-09	Vite a tortiglione	1	SAR004-M4	Tirante M4	1
SAR004-10	Spina elastica 3x10	1	SAR004-M5	Tirante M5	1
SAR003/4-11	Impugnatura in plastica	2	SAR004-M6	Tirante M6	1
SAR004-12	Leva	2	SAR004-M8	Tirante M8	1
SAR004-13	Asta movimentazione	1	SAR004-M10	Tirante M10	1
SAR004-14	Ghiera di registro	1	SAR004-M12	Tirante M12	1
SAR003/4-15	Vite M5 (diametro 6x37)	4	SAR004-T4	Testina M4	1
SAR003/4-16	Rondella 6x0,6	18	SAR004-T5	Testina M5	1
SAR003/4-17	Piastrina movimentazione	4	SAR004-T6	Testina M6	1
SAR003/4-18	Vite M5 (diametro 6x30)	2	SAR004-T8	Testina M8	1
SAR003/4-19	Vite autofilettante	2	SAR004-T10	Testina M10	1
SAR004-20	Ferma leva	2	SAR004-T12	Testina M12	1
SAR003/4-21	Rondella rasamento	6	SAR004-SET	SET TIR/TEST (M4, 5, 6, 8, 10)	1
SAR003/4-22	Dado M5 autobloccante	6			



**AVVERTENZE:**

- testina e tirante devono corrispondere alla misura dell' inserto da applicare (es.: per applicare inserti M4, utilizzare tirante M4 e testina M4)
- per introdurre ed espellere l' inserto agire sul pomello (#1)
- per regolare la corsa del tirante agire avvitando/svitando il cannotto regolabile (#30)

